



Für den Fahrer des Milch-LKW

MILCH LADEN - VORGEHENSWEISE



1. **OFF**
Bei Anlagen **OHNE** Robotersteuerung

Roboter Stop
Bei Anlagen **MIT** Robotersteuerung

2. **Milch durchrühren**

3. **Schlauch anschließen**

4. **Scheibenventil öffnen**
Bei Anlagen **OHNE** Robotersteuerung

Pneumatikventil öffnen
Bei Anlagen **MIT** Robotersteuerung

5. **Milch abpumpen**

6. **Schlauch abnehmen**

Nicht vergessen:



7. **Reinigungsschlauch anschließen**



8. **START Reinigung**